



VIGTIGT!

Montagevejledning.

- Ramme skal monteres med alle skruer i alle huller.
- Ovenstående løsning er vist i betongulv, men kan også monteres i andre etageadskillelser, dog skal du sikre dig at det som rammen skrues fast i er stærkt nok til at bære rammen.
- Pas på hvis der er gulvvarme når der skrues.
- Det er vigtigt at fugen kun røre det øverste glas. Den må ikke røre laminaten mellem glas 1 og 2, da der kan komme bobler i folien pga. kemisk reaktion.
- Skålet kan evt. for syns skyld inddækkes med en lysning af gips eller anden materiale.
- Hvis du ikke er i stand til at vurdere om dit gulv kan bære, skal du kontakte en håndværker eller Ingeniør.